

DEUTSCHES THEATER BERLIN

Schumannstraße 13a 10117 Berlin
Postfach 040209 10061 Berlin
deutschestheater.de

4. BOX

4.3. Ton und Video



Mischpult und Zuspeler:	Yamaha QL1 mit Rio3224-D Stagebox fest installiert und Tio1608-D mobil nach Bedarf
	Windows 7 PC (Ivy-Bridge) mit Ableton LIVE 10 und RME Digiface
	2x 19 Zoll TFT Monitore
	Denon DBT1713UD Audio/Bluray-Player

Beschallung:	2 x d&b Ci60 Rückwand Bühne (d&b D12)
	2 x d&b Ci90 am Portal (d&b D12)
	1 x d&b E3 im Center Portal
	2 x Bagend D12E-DA mit INFRA-Integrator
	2 x KS Audio CPD-B2 mobil nach Bühnenbild
	6 x Meyersound MM-4 Systeme im Zuschauerraum Surround
	4 x KS Audio CPA-04
	2 x d&b E3 mit jeweils EPAC-Amp
	2 x Klein&Hummel TRA-100 mobil (Batteriebetrieb)

Mikrofone / Wireless:	5 x Shure QLXD4 Receiver
	4 x Shure QLXD1 Beltpacks
	4 x Shure QLXD2 Handsender
	4 x Shure BETA 87C Kapseln
	Div. DPA Lavaliers
	1 x Sennheiser ew 300 IEM G3 Stereotransmitter
	2 x Sennheiser ek 300 Receiver
	4 x Shure BETA 87A
	2 x Shure BETA 58A
	3 x Schoeps CMIT-5U
	2 x Neumann KM184
	1 x Neumann KM140
	1 x Sennheiser MD421 II
	2 x DPA 4099
1 x Shure 520 DX	
Video:	Panasonic PT-EZ580 (1920x1200) im Silencer FOH Mitte
	Panasonic PT-EZ580 (1920x1200) im Portalsturz mittig
	Div. Zoomobjektive und Festbrennweiten
	Windows 10 PC mit Resolume Arena 7, Blackmagic Decklink Mini Recorder (HDMI/SDI) und RME Digiface (fernsteuerbar über MIDI von Ableton)
	24 Zoll Samsung TFT Vorschaumonitor
	Numark VM03 Vorschaumonitor
	Roland V-40HD Videomischer
	2 x mobile PAL-Camcorder
	Div. Format- und A/D-Wandler (Decimator, AJA etc.)
Versätze: (Video/ Ton/ Netz/ Netzwerk)	Bühne hinten links und rechts jeweils oben und unten
	Vorbühne links und rechts jeweils oben und unten
	Zuschauerraum hinten links und rechts jeweils oben und unten
	Regieplatz